



1

Sie benötigen den Adapter, den Standfuß, die Standfußplatte und den Schwanenhals (v.l.n.r.).



2

Bitte entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Klebefolien.



3

Schrauben Sie die Platte mit Hilfe des Adapters am Standfuß fest.



4

Achten Sie dabei darauf, dass die Platte zwischen dem Adapter und dem Fuß fixiert wird.



5

Schrauben Sie bitte im nächsten Schritt den Schwanenhals an den Adapter.



6

Abschließend befestigen Sie bitte den Sensor am Schwanenhals und Ihr globellColorMeter ist einsatzbereit für die Distanzmessung.